

OVERSIGT OVER DET DIGITALE KAMERA AGFA PHOTO DC9200

1. **Tænd/sluk-knap**
Tænder og slukker kameraet.
2. **Kameraknap**
Tager billeder, starter videooptagelse og vender hurtigt tilbage til fototilstand.
3. **Drejeknap (tilstandsvælger)**
Bruges til at vælge en optageprofil eller tilstand.
4. **W-knap**
Zoomer ud / reducerer forstørrelsen ved foto og video.
5. **T-knap**
Zoomer ind / øger forstørrelsen ved foto og video.
6. **Op-knap**
Pil op; giver hurtig adgang til afspilningstilstand.
7. **Højre knap**
Pil højre; styrer blitz (tvungen til, fra eller automatisk).
8. **Ned-knap**
Pil ned; genvejstast til sletning.
9. **Venstre knap**
Pil venstre; makroknap.
10. **Menu-knap**
Åbner eller lukker menuen.
11. **OK-knap**
Bekræftelsesknop.
12. **Skærmskifteknap**
Skifter skærmstørrelse eller visning.
13. **Indikatorlampe**
Det gule lys viser kameraets driftsstatus (tænd/sluk, fotografering), og det røde lys viser den aktuelle statusindikering.
14. **Mikrofonåbning (MIC)**
Åbning, hvor lyden optages.
15. **USB-port**
Til opladning og dataoverførsel.
1. **Højtaleråbning**
Udsender lyd ved afspilning.
2. **Stativgevind**
Til montering på stativ.
3. **Batteridæksel**
Dækker batteri- og SD-kortpladsen.
4. **Udløser til batteridæksel**
Bruges til at åbne batteridækslet.
5. **Blitzlys**
LED-udfyldningslys/blitz.
6. **Remhul**
Hul til fastgørelse af kamerarem.
7. **KOM GODT I GANG**

8. Installation / fjernelse af batteri

9. Skub og drej batteridækslets lås mod venstre for at åbne dækslet.
10. Isæt batteriet med de elektriske kontakter vendt i den korrekte retning.
11. Luk batteridækslet, og skub låsen mod højre for at låse det.
- 12.

13. OPLADNING

14. Brug et **Micro-USB-opladerkabel** og en passende oplader.

15. USB-port til opladning/dataoverførsel

16. Under opladning lyser indikatorlampen rødt.
17. Når batteriet er fuldt opladet, slukker den røde indikatorlampe.

18. Bemærk

19. Hvis opladningslampen blinker svagt, betyder det, at batteriet ikke er installeret korrekt eller vender forkert. Kontroller, at batteriet er sat korrekt i kameraet.
- 20.

21. INSTALLATION/FJERNELSE AF HUKOMMELSESKORT

22. Installation af hukommelseskort

23. Følg markeringen **OPEN** på undersiden af kameraet, og åbn batteridækslet.
24. Indsæt hukommelseskortet med bagsiden vendt mod skærmen.
25. Skub kortet helt ind i kortpladsen, indtil du hører et "**klik**". Kortet er nu korrekt installeret.

26. Fjernelse af hukommelseskort

27. Tryk hukommelseskortet forsigtigt ind i kortpladsen, indtil du hører et "**klik**".
28. Kortet frigøres og kan derefter trækkes ud.
- 29.

30. Vigtigt

31. Sluk altid kameraet, før du udskifter hukommelseskortet.
32. Indsæt kortet i den korrekte retning, og undgå at bruge overdreven kraft, da det kan beskadige kortet eller kameraets komponenter. Hvis kortet ikke kan indsættes, skal du kontrollere, at det vender korrekt.

33. Hvis du bruger hukommelseskortet for første gang, eller hvis det tidligere har været anvendt i en anden enhed, anbefales det at formatere kortet i kameraet, før det tages i brug.

TÆND/SLUK

Tænd kameraet:

Drej tænd/sluk-knappen mod højre for at tænde kameraet.

Sluk kameraet:

Når kameraet er tændt, drejes tænd/sluk-knappen mod venstre for at slukke det.

I standbytilstand slukker kameraet automatisk efter den indstillede tid for automatisk slukning, hvis der ikke udføres nogen handling. Dette sparer batteristrøm.

Hvis kameraet er slukket automatisk, skal du for at tænde det igen først dreje tænd/sluk-knappen til sluk-positionen og derefter tilbage til tænd-positionen.

INDSTILLING AF DATO OG KLOKKESLÆT

Når kameraet startes første gang, kan du indstille dato og klokkeslæt direkte eller trykke på fotoknappen for at afslutte indstillingerne.

I foto- eller videotilstand:

1. Tryk på **Menu-knappen** for at åbne menuen.
2. Vælg **Dato/Tid**.
3. Indstil dato og klokkeslæt efter behov.

I menuindstillingerne kan du også aktivere eller deaktivere **datostempel**, så dato og tid vises eller skjules på billederne.

FOTOTILSTAND

Sådan tager du billeder

Kameraet starter som standard i fototilstand, når det tændes.

1. Tryk på udløserknappen for at fokusere på motivet.
2. Tryk på udløserknappen igen for at tage billedet.

Kameraet har som standard lydeffekter aktiveret. Når du hører et klik, betyder det, at billedet er blevet taget korrekt.

Du kan også vælge en **selvudløser** i fotomenuen med en forsinkelse på:

- 2 sekunder
- 5 sekunder
- 10 sekunder

Når den valgte tid er gået, tager kameraet automatisk billedet.

Bemærk

For at opnå skarpe billeder bør kameraet holdes stille eller monteres på et stativ. Bevægelse under optagelsen kan medføre, at billedet bliver uskarpt.

MENU FOR FOTOTILSTAND

I fototilstand kan du trykke på **Menu-knappen** for at åbne indstillingerne for fotografering.

Menupunkt	Beskrivelse
Billed	60 MP: 9152 × 6864 48 MP: 8192 × 6144 36 MP: 7088 × 5312 24 MP: 5792 × 4344 20 MP: 5152 × 3864 16 MP: 4608 × 3456 12 MP: 4000 × 3000 8 MP: 3264 × 2448 5 MP: 2592 × 1944
Billedstabilisering	Reducerer effekten af kamerarystelser og forbedrer billedets skarphed.
Selvudløser	Indstil nedtælling til: Fra / 2 sek. / 5 sek. / 10 sek.
Farvefilter	Vælg mellem forskellige farvefiltre til billederne.
Serieoptagelse (Burst)	Tager 3 billeder i hurtig rækkefølge.
K	Høj / Standard / Økonomi.
S	Kraftig / Standard / Blød.
Hvidbalance	Automatisk / Dagslys / Overskyet / Glødelampe / Lysstofrør.
Dato- og	Vælg om dato eller dato og klokkeslæt skal vises på billederne.

ISO	Automatisk / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600.
Eksponering	Justering fra EV -3 til EV +3.
Ansigtsgenkendelse	Automatisk registrering og sporing af ansigter i billedet.
Lysmåling	Måler automatisk lysintensiteten i søgerområdet for korrekt eksponering.

Tip

- Vælg **høj kvalitet** og **lav ISO (100-200)** i godt lys for de skarpeste billeder.
- Brug **højere ISO (800-1600)** ved svagt lys, men vær opmærksom på, at billedstøj kan øges.
- **Ansigtsgenkendelse** er nyttig ved portrætbilleder.
- **Serieoptagelse** er velegnet til motiver i bevægelse, f.eks. sport eller dyr.
- **VIDEOOPTAGELSE**

• Sådan optager du en video

- Tryk på **OK-knappen** for at skifte til videotilstand.
- Tryk på **udløserknappen (fotoknappen)** for at starte optagelsen.
 - En **rød prik** blinker i øverste venstre hjørne af skærmen.
 - Indikatorlampen blinker langsomt, hvilket viser, at optagelsen er i gang.
- Tryk på **udløserknappen** igen for at stoppe optagelsen.
- **Bemærk:**
Zoomfunktionen kan ikke bruges under videooptagelse.
-

• MENU FOR VIDEOOPTAGELSE

- I videotilstand kan du trykke på **Menu-knappen** for at åbne menuen med videoindstillinger.

Nr.	Menupunkt	Beskrivelse
1	Videostørrelse (opløsning)	4K: 3840 × 2160 FHD (Full HD): 1920 × 1080 HD: 1280 × 720
2	Hvidbalance	Automatisk / Dagslys / Overskyet / Glødelampe / Lysstofrør
3	Eksponering	Justering fra EV -3 til EV +3
4	Optag lyd	Vælg, om lyd skal optages sammen med videoen

5	Dato- og tidsstempel	Vælg om dato eller dato og klokkeslæt skal vises på videoen
---	-----------------------------	---

- **Tip til videooptagelse**

- Brug **4K** for den højeste billedkvalitet.
- Brug **FHD (1080p)**, hvis du ønsker mindre filstørrelser og længere optagetid.
- Sørg for god belysning for at opnå den bedste videokvalitet.
- For stabile optagelser anbefales det at bruge et **stativ** eller holde kameraet så stille som muligt.
- Aktivér **lydoptagelse**, hvis videoen skal indeholde tale eller omgivelseslyd.

AFSPILNINGSTILSTAND

Sådan viser du billeder og videoer

1. Tryk på **pil op-knappen** for hurtigt at gå til afspilningstilstand, eller tryk på **OK-knappen** for at skifte til afspilningstilstand.
2. Brug **venstre/højre pil** til at gennemse billeder og videoer.
3. Under gennemsyn kan du trykke på **W-knappen** for at vise alle filer som miniaturer.
 - a. Brug **op/ned/venstre/højre pil** til at vælge en fil.
 - b. Tryk på **OK-knappen** for at åbne den valgte fil.
4. Under visning af et billede kan du trykke på **T-knappen** for at zoome ind.
 - a. Brug pilene til at flytte billedet op, ned, til venstre eller højre.

MENU FOR AFSPILNINGSTILSTAND

I afspilningstilstand:

1. Tryk på **Menu-knappen** for at åbne afspilningsmenuen.
2. Brug **op/ned/venstre/højre pil** til at vælge et menupunkt.
3. Tryk på **OK-knappen** for at bekræfte og gemme indstillinger.
4. Tryk på **Menu-knappen** for at afslutte menuen.

Du kan slette filer, beskytte filer mod sletning og starte et diasshow.

Under et diasshow kan du trykke på **OK-knappen** for at afslutte visningen.

Menupunkt	Beskrivelse
Slet	Slet det aktuelle billede/video eller alle billeder og videoer.
B	Beskyt filer mod utilsigtet sletning.

Diasshow	Vis billeder automatisk med intervaller på 2, 5 eller 8 sekunder.
-----------------	---

SYSTEMINDSTILLINGER

I alle tilstande kan du trykke på **Menu-knappen** for at åbne systemmenuen.

Sådan ændres systemindstillinger

1. Tryk på **højre pil** for at skifte til systemindstillinger.
2. Brug **op/ned-pil** til at vælge et menupunkt.
3. Tryk på **OK-knappen** for at åbne undermenuen.
4. Vælg den ønskede indstilling med **op/ned-pil**.
5. Tryk på **OK-knappen** for at gemme.
6. Tryk på **Menu-knappen** for at afslutte.

Menupunkt	Beskrivelse
Dato/Tid	Indstilling af dato og klokkeslæt.
Automatisk slukning	Fra / 1 minut / 3 minutter / 5 minutter / 10 minutter.
Tastelyde	Aktiver eller deaktiver lydsignaler.
Sprog	Vælg mellem flere sprog.
Lysnetfrekvens	50 Hz eller 60 Hz.
Formatér	Formater hukommelseskortet.
Standardindstilling	Gendan fabriksindstillinger.

OVERFØRSEL AF BILLEDER OG VIDEOER TIL COMPUTER

1. Tilslut kameraet til computeren med USB-kablet.
2. Tænd kameraet ved at trykke på **tænd/sluk-knappen**.
3. Vælg **Lager (Storage)** på kameraet.
4. Kameraet oprettes nu som et flytbart drev på computeren.
5. Åbn **Denne pc** (eller **Denne computer**) og find det nye flytbare drev.
6. Billeder og videoer findes i mappen **DCIM**.
7. Kopiér de ønskede filer til computeren.

Tip: Hvis computeren ikke genkender kameraet, så prøv et andet USB-kabel eller en anden USB-port, og kontrollér at kameraet er sat til tilstanden **Lager/Storage**.

Bemærkninger

Bemærk: Afbryd ikke forbindelsen mellem kameraet og computeren, mens filer overføres.

For at undgå datatab må du ikke indsætte eller fjerne hukommelseskortet fra kameraet, mens USB-kablet er tilsluttet computeren.

Brug af kameraet som webcam

Efter tilslutning af kameraet til computeren kan det bruges som webcam.

Sådan gør du

1. Tilslut kameraet til computeren med USB-kablet.
2. Tænd kameraet ved at trykke på **tænd/sluk-knappen**.
3. Vælg **Kameratilstand (Camera Mode)** på kameraet.
4. Første gang kameraet tilsluttes, installerer computeren automatisk de nødvendige driverfiler.
5. Når installationen er gennemført, åbnes programmet **AMCAP** ved at klikke på genvejsikonet.
6. Billedet fra kameraets objektiv vises nu i AMCAP-vinduet.

Når AMCAP-programmet ikke er åbent, kan kameraet stadig anvendes til at overføre videobilleder via netværksbaserede programmer, hvis de understøtter webcam-funktionen.

Vigtig information

- **AMCAP-softwaren skal downloades fra internettet**, da den ikke følger med kameraet.
- Første gang kameraet bruges som webcam, kan installationen af drivere tage et øjeblik.
- Sørg for, at kameraet er sat til **Kameratilstand (Camera Mode)** og ikke **Lager/Storage**, hvis det skal bruges som webcam.

Hurtig guide

Funktion	Fremgangsmåde
Overfør billeder/videoer	Vælg Storage/Lager
Brug som webcam	Vælg Camera Mode/Kameratilstand
Filer på hukommelseskort	Findes i mappen DCIM
Webcam-software	AMCAP (downloades separat)

Tip: På moderne versioner af Windows, Teams, Zoom, Skype og andre videoprogrammer kan kameraet ofte vælges direkte som webcam uden brug af AMCAP, når drivere er korrekt installeret.